






INSTALLATIE ADVIES:

Voor het aan brengen van bijgeleverde sifon incl. flexibele slang dient een **VERJONGING** in de ondervloer gemaakt te worden, juiste sparingmaat in het werk in te meten alvorens men het bad plaatst.

Zorg dat pakingsrubbers goed op zijn plaats liggen en alles goed aandraaien voor een waterdichte aansluiting.